

| IMAGINI   | DESCRIERE  | PACHET                                       | € pe pachet  | Reducere Cant.                     | %                 | Cod                      |                |              |
|---|--|--|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------|
|   | <b>Sistem de fixare de siguranță „Spring Lock”</b><br><b>Kitul A</b> care include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O pereche de plăci „jumper”</li> <li>• O pereche de arcuri SpringLock</li> <li>• Patru șuruburi pentru fixarea celor două plăci de cadru</li> </ul> Pentru a instala sistemul de siguranță pe cadru, urmați acești pași:<br>1) Aplicați cele două plăci jumper pe cadru cu șuruburile furnizate.<br>2) Pe perete fixați două șuruburi în conformitate cu poziția celor două plăci.<br>Kitul nu include aceste șuruburi (pentru șuruburi vezi pagina 33).<br>3) Aderăți cadrul la perete, asigurându-vă că capetele celor două șuruburi intră în gaura celor două plăci.<br>4) Introduceți un arc SpringLock în interiorul „jumperului” împingându-l cu mâna. |  | Pungă conținând necesarul pentru 1 cadru   | 3,00                               | 10<br>30          | 10%<br>25%               | SL             |              |
|   |  |  | Pungă conținând necesarul pentru 25 cadre  | 45,00                              | 5<br>20           | 5%<br>10%<br>13%         | SLF            |              |
|   |  |  | Pungă conținând necesarul pentru 100 cadre   | 165,00                             |                   |                          | SLC            |              |
|   | <b>Kitul B</b> , care este utilizat în cazul în care cadrele sunt agățate într-o poziție foarte apropiată una de cealaltă. În acest caz, de fapt, nu ar fi posibil să se utilizeze instrumentul care deblochează cadrele (cod SL1). Kitul B constă din: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O pereche de plăci care trebuie aplicate pe partea orizontală înaltă a cadrului</li> <li>• O placă jumper care se aplică pe partea orizontală inferioară a cadrului.</li> <li>• Șase șuruburi pentru fixarea celor trei plăci</li> <li>• Un arc SpringLock care servește pentru placa jumper</li> </ul> Pașii de instalare ai kitului B sunt similari cu pașii de mai sus pentru kitul A.   |  | Pungă conținând necesarul pentru 1 cadru   | 2,40                               | 4<br>20<br>50     | 10%<br>15%<br>20%<br>24% | 3943           |              |
|   | <b>Kitul C</b> Sistem de plăci autoadezive cu arcuri SpringLock<br>Kitul include: 2 plăci autoadezive, 2 arcuri SpringLock<br>Instrucțiuni: 1) Aplicați cele două plăci pe cadru 2) Înșurubați cele 2 șuruburi în perete în corespondență cu plăcile cadrului 3) Poziționați cadrul pe perete astfel încât capul șurubului să intre în placă 4) Aplicați arcul SpringLock împingându-l cu mâna.<br>Pentru deblocarea cadrului aveți nevoie de instrumentul special SL1. Greutatea maximă a cadrului 4Kg.   |  |  | 3,40                               | 5                 | 10%                      | 9486           |              |
|   | <b>Kitul D</b> Sistem de plăci autoadezive cu șuruburi în formă de „T”<br>Kitul include: 2 plăci autoadezive, 2 șuruburi în formă de „T”, 2 dibluri pentru șuruburi<br>Instrucțiuni: 1) Aplicați cele două plăci pe cadru 2) Înșurubați cele 2 șuruburi în perete în corespondență cu șuruburile cadrului 3) Poziționați cadrul pe perete astfel încât capul șuruburilor să intre în placă 4) Cu instrumentul special (AS9) rotiți capul șurubului.<br>Pentru deblocarea cadrului aveți nevoie de instrumentul special AS9. Greutatea maximă a cadrului 4Kg.   |  |  | 3,00                               | 5                 | 10%                      | 9523           |              |
|   | Este posibil să comandați următoarele elemente:  |  |  |                                    |                   |                          |                |              |
|   | Placa jumper a „Kitului A” cu arcuri și șuruburi aferente.   |  | pachet 50 buc.   | 39,00                              | 5                 | 10%                      | 4647           |              |
|   | Placă pt. fixarea sist. de siguranță al kitului B cu șuruburi  |  | pachet 10 buc.<br>pachet 50 buc.   | 5,10<br>21,50                      | 5<br>5            | 10%<br>10%               | 4648T<br>4648  |              |
|   | Pentru a debloca cadrul aveți nevoie de instrumentul special disponibil în două versiuni:  |  |  |                                    |                   |                          |                |              |
| SL1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument utilizat pentru eliberarea arcului SpringLock</li> </ul>  |  |  | 3,60   | 4<br>10<br>30                      | 10%<br>15%<br>20% | SL1                      |                |              |
| 5693 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vârf metallic pentru a fi introdus în orificiul instrumentului. Se folosește pt. a marca în perete punctul unde se aplică șurubul.</li> </ul> |  |  | 1,40   | 4<br>10                            | 10%<br>15%        | 5693                     |                |              |
| 7165 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument care include un vârf metallic folosit pentru a marca în perete unde se aplică șurubul.</li> </ul>                                  |  |  | 5,10   | 4<br>10                            | 10%<br>15%        | 7165                     |                |              |
|   | <b>Sistem de fixare de siguranță „AS”. Funcționează așa:</b><br>1) În partea superioară a cadrului fixați două plăci. O altă placă este atașată la partea inferioară.<br>2) În corespondență cu cele trei plăci, înșurubați trei șuruburi „T” pe perete.<br>3) Aduceți cadrul aproape de perete, astfel încât capetele celor trei șuruburi să se încadreze în cele trei caneluri ale plăcilor.<br>4) Folosind instrumentul special, înșurubați toate cele trei șuruburi cu o jumătate de tură, astfel încât capul șurubului să-și asume poziția verticală. În acest moment cadrul este ferm fixat. Pentru a-l putea elimina, trebuie să utilizați din nou instrumentul special.  |  | Pungă pentru 1 cadru cu:<br>- 3 plăci de fixat pe cadru<br>- 6 șuruburi pentru fixarea plăcilor<br>- 3 șuruburi „T” și dibluri relative        | 3,00                               | 5<br>10           | 5%<br>10%                | AS             |              |
|   |  |  | Pungă pentru 10 cadre cu:<br>- 30 de plăci de fixat pe cadru<br>- 60 șuruburi pentru fixarea plăcilor<br>- 30 șuruburi „T” și relative dibluri | 12,00                              | 5<br>10           | 5%<br>10%                | AS10           |              |
|   | O alternativă la sistemul anterior constă în folosirea a două rafturi (cod AS3) care se aplică pe perete în locul celor 2 șuruburi în formă de „T” din partea superioară. În rest, procedura este aceeași cu cea anterioară.   |  |  | 2,60                               | 5<br>10           | 10%<br>15%               | ASW            |              |
|   | Instrument pentru a roti șuruburile în formă de T și a pentru a debloca cadrul.  |  | 1 buc.   | 1,90                               | 5                 | 10%                      | AS9            |              |
| Singurele elemente a sistemului de atacuri de siguranță „AS” pot fi furnizate și separat:   | Plăci de fixat pe cadru  |  | pachet 100 buc.<br>pachet 1000 buc.  | 10,50<br>90,00                     | 3<br>3            | 8%<br>8%                 | AS1C<br>AS1    |              |
|   | Șuruburi pentru fixarea plăcii de cadru. Lungime 13 mm. Diametru 2,9 mm  |  | pachet 100 buc.  | 3,10                               | 3<br>10           | 8%<br>15%                | AS8C           |              |
|   | Rafturi pentru a agăța cadre   |  | pachet 100 buc.<br>pachet 1000 buc.  | 9,30<br>112,00                     | 3<br>3            | 8%<br>8%                 | AS3C<br>AS3    |              |
|   | Șuruburi de presiune „T”. Lungime 39 mm. Diametru 6 mm   |  | pachet 100 buc.<br>pachet 1000 buc.  | 17,50<br>132,00                    | 3<br>3            | 8%<br>8%                 | AS4C<br>AS4    |              |
|   | Dibluri din plastic pentru ancorarea la perete   |  | diametru 6 (pentru șuruburile rafturilor)<br>diametru 8 (pentru șurubul „T”)   | pachet 100 buc.<br>pachet 100 buc. | 3,20<br>2,50      | 3<br>3                   | 8%<br>8%       | AS7C<br>AS5C |
|   | Șuruburi pentru a fixa raftul „C” de perete. Lungime 38 mm. Diametru 3,3 mm  |  | pachet 100 buc.  | 4,90                               | 3                 | 8%                       | AS6C           |              |
|   | Cârlig de siguranță. Funcția sa este de a face dificilă desprinderea panoului de cârlig. Secretul eliminării imaginii este înclinarea corectă a imaginii. Poartă o greutate maximă a imaginii de aproximativ 15 Kg. Șurubul și diblul trebuie comandate separat.   |  | pachet 20 cârlige<br>pachet 100 cârlige  | 10,00<br>46,00                     | 5<br>5            | 10%<br>10%               | 9487V<br>9487B |              |
| Șurub și diblu pentru a fixa pe perete cârligul de siguranță (cod 9487B).   |  | pachet 100 șuruburi + 100 dibluri            | 7,50   | 5                                  | 10%               | 9559                     |                |              |
| Pachet de 20 de cârlige de siguranță plus șurubul și diblul relativ pentru fixarea cârligului de perete.  |  | pachet 20 cârlige + 20 șuruburi + 20 dibluri | 12,50  | 5                                  | 10%               | 9487A                    |                |              |